

Instruções de montagem e instalação

Todas as dimensões em milímetros

Espaço necessário	Posições fixação na lateral interna do módulo
<p>Frente: instalação de portas de alumínio padrão com 19 a 44 mm</p>	<p>Frente: instalação de portas de madeira e e alumínio (min. 45 mm de largura)</p>

Cálculo de peso da porta

Largura x altura x espessura x densidade = peso da porta + puxador (todas as unidades em m)

¹ Densidades: MDF 720 a 750kg/m³, MDP 570 a 600kg/m³


² Para puxadores do tipo barra, considerar 0,1 kg para cada 100 mm de largura do puxador

Para portas de alumínio e vidro, consultar fabricante

Em caso de dúvida, consultar departamento técnico

* Recomendamos um teste de ajuste

ADVERTÊNCIA



Cuidado!

Risco de acidente.

Ajustar o produto conforme posição indicada.

LEGENDA

FAO Recobrimento frontal superior
FAS Recobrimento frontal lateral
LWK Largura interna do módulo